

1:4

RØGALARM



Installationsguide til røgalarm

Med denne guide kan du nemt tilslutte røgalarmen til dit G4S Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går i gang med installationen.

Røgalarmen er batteridrevet og skal monteres med skruer på loft eller væg.

Du skal igennem 3 trin, før røgalarmen er en integreret enhed i dit G4S Everhome alarmsystem.

- 1 Montering af røgalarmens bagbeklædning med skruer
- 2 Tilslutning og aktivering til dit G4S Everhome alarmsystem
- 3 Placering af røgalarm på bagbeklædning.

For at gennemføre installeringen skal du bruge:

- En boremaskine med et 5 mm bor
- 4 skruer (3,5 x 16 mm) og evt. 4 x 5 mm rawplugs
- En skruetrækker
- 2 batterier (Str. AA)

2:4

RØGALARM



Om placering af røgalarmen:

For optimal udnyttelse af røgalarmen, skal den placeres:

- Så tæt på midten af loftet som muligt
- Så tæt på soveværelser som muligt
- 10-15 cm fra loftet, hvis den skal placeres på væg
- På en tør, ren og jævn overflade

For at undgå, at partikler, støv og smuds påvirker sensorerne, skal røgalarmen **IKKE** placeres:

- I meget fugtige eller våde værelser, f.eks. badeværelser med dårlig udluftning
- I meget varme eller meget kolde værelser
- I meget støvede eller beskidte lokaler

Montering af bagbeklædning med skruer:

- 1 Skil bagbeklædningen fra røgalarmen ved at dreje den mod uret som vist på tegningen
- 2 Anbring bagbeklædningen dér, hvor røgalarmen skal sidde og marker hullerne med en blyant
- 3 Bor huller, indsæt rawplugs og skru bagbeklædningen fast



3:4

RØGALARM



Tilslutning og aktivering af røgalarmeren til dit G4S Everhome alarmsystem:

- 1 Log dig ind på systemet med din G4S Everhome mobil applikation.
- 2 Klik på menu-ikonet og vælg **ENHEDER**.
- 3 En ny knap, **TILFØJ ENHEDER**, vises.
- 4 Klik på den og klik på **RØGDETEKTOR**, som vises i roll-down menuen.

Du har nu 3 minutter til at sætte batterier i røgalarmeren

Når batteriet er placeret korrekt i røgalarmeren, stopper uret nedtællingen i dit kontrolpanel.

- 1 Klik på **NÆSTE**
- 2 Tilføj navn eller placering på røgalarmeren, f.eks. **BØRNEVÆRELSE** eller **ENTRE**
- 3 Klik på **AFSLUT**

Røgalarmeren er nu tilsluttet dit G4S Everhome trådløse alarmsystem.

Hvis du ikke når at sætte batteriet i, før tiden udløber, skal du blot udtage batteriet og starte registreringen på ny.

4:4

RØGALARM



Placering af røgalarm på bagbeklædning:

- 1 Anbring røgalarmen korrekt i forhold til de tre låsemekanismer på bagbeklædningen
- 2 Tryk op og drej røgalarmen med uret indtil den klikker på plads

TEST AF RØGALARMEN:

For at sikre, at røgalarmen fungerer som den skal, skal du trykke på testknappen i midten af røgalarmen i 3 sekunder, indtil alarmeren begynder med en høj, pulserende lyd og alle LED-lamper blinker.

